

## CELLA MORTUARIA 2 CORPI - 1 porta



## Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	+2 / +8°C
<b>Capacità</b>	2 corpi su 2 livelli
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 121 x 226 x 234 <i>Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 121 x 226 x 196</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio plastificato bianco int. ed ext.; spessore 80 mm
<b>Porta</b>	n.1 porta
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Illuminazione</b>	
<b>Dotazione interna</b>	n.2 vasche in acciaio
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura e guasti
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

## Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R452A, CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz</li><li>• HP 3/4 E ;kW 0,5</li><li>• Potenza frigorifera: 1335 W</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+38 °C; umidità 60%</li><li>• Presa: Schuko</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet

## Accessori

Rivestimento interno in acciaio inox

Rivestimento esterno in acciaio inox

## DMLP UNIT

*Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone*  
- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.  
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out  
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

## DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico H cm 30 - 165

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 30 - 165

Frequenza 60 Hz

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028  
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it  
P.I.00934960352  
Registro A.E.E. IT8020000002833